

19春 「Rコーディネート建具」建て付け調整ご案内

メンテナンス 各種金物の調整方法

1 インセット枠の調整

2 出入り口片開き戸

3 引き戸

- ①上吊戸の吊車調整 ②床付レール引き戸の戸車調整
- ③引き戸鎌錠受け調整



1 インセット枠の調整

- ◆ 調整は六角レンチΦ8にて必ずロックを解除してから行ってください。
- ◆ 調整は六角レンチΦ10にて調整範囲±2.0mm内(12mm~16mm)で行ってください。
※インセット枠出荷時の見付寸法はクロス施工後14mmの設定となっております。
※16mm以上飛び出すと勘合しなくなり、はずれる恐れがあります。
- ◆ 調整後は六角レンチΦ8にて必ずロックをしてください。
- ◆ 調整は3WAYレンチもしくは市販品の六角レンチΦ8、Φ10で行ってください。

