

■勝手に施錠した時

現象の発生状況	原因と対策
キーをかざしたら、施錠、解錠、警戒セットを繰り返した。	・キーを認証部にかざし続けていると動作を繰り返します。各動作の後、キーを認証部から離してください。
勝手に施錠した。	・キーによる解錠後、ドアの開閉を行わないと30秒で自動施錠します。

■音声が鳴らない時

現象の発生状況	原因と対策
施解錠したのに音声がでない。	・音声ガイドの設定スイッチがOFFになっています。音声を出すには設定スイッチをONに切り替えてください。 →5ページ参照

こんな時は？



登録してあるキーをなくした時

- ・登録操作に入り、なくしたキー以外を再度登録し直してください。 →10ページ参照
なくしたキーでの操作が出来なくなります。
- ・または、全抹消操作をしてください。 →12ページ参照
全てのキーでの操作が出来なくなります。
- ・特定のキーのみの抹消操作は出来ません。

追加登録したい時

- ・登録操作に入り、再度全てのキーを登録し直してください。 →10ページ参照
- ・特定のキーのみの追加登録は出来ません。

停電した時

- ・電動による施解錠は一切出来ません。
- ・カギ  または手動でサムターンを操作願います。
- ・外出する場合、キーだけでなく必ず通常のカギ  もお持ちください。

アドバイス

停電しても、登録されているキーの情報は消失しませんので、再度登録する必要はありません。